# Vibración

# **SITRANS LVL100**

- Transistor (PNP)

Instrucciones de servicio • 07/2013



**SITRANS** 

**SIEMENS** 

Indicaciones de seguridad: Es imprescindible respetar las indicaciones de seguridad para una utilización sin peligro alguno para el usuario, el personal, el producto y los equipos conectados a éste. Por motivos de claridad expositiva en los textos de indicación y de precaución se destaca el nivel de precaución necesario para cada intervención.

**Personal calificado:** No intente configurar o poner en servicio este sistema sin utilizar el manual. La instalación y el funcionamiento de este equipo tienen que efectuarse por personal calificado en conformidad con las prácticas y los estándares de seguridad establecidos.

#### Reparaciones y límite de responsabilidad:

- El usuario es el único responsable de las modificaciones y reparaciones en el dispositivo efectuadas por él mismo o por su agente.
- Recomendamos utilizar sólo recambios originales Siemens Milltronics Process Instruments.
- Reparar sólo los componentes defectuosos.
- No reutilizar los componentes defectuosos.

**Advertencia:** El embalaje de cartón ofrece protección limitada contra la humedad y las infiltraciones.El funcionamiento correcto y seguro del dispositivo presupone un transporte, un almacenamiento, una instalación y una programación conforme así como un manejo y un mantenimiento rigurosos.

Este aparato se ha diseñado para el uso en ámbito industrial. El uso de este aparato en instalaciones residenciales puede causar interferencias a las comunicaciones por radio.

Nota: Siempre hay que utilizar este producto en conformidad con sus especificaciones técnicas.

# Copyright Siemens Milltronics Process Instruments 2013. Todos los derechos reservados.

Este documento existe en versión impresa y digital. Recomendamos a nuestros usuarios obtengan copias impresas de la documentación o consulten las versiones digitales diseñadas y comprobadas por Siemens Milltronics Process Instruments. En ningún caso será Siemens Milltronics Process Instruments responsable de reproducciones totales o parciales de la documentación, ya sea de versiones impresas o electrónicas.

## Exención de responsabilidad

Nosotros hacemos todo lo necesario para garantizar la conformidad del contenido de este manual con el equipo proporcionado. Sin embargo, estas informaciones quedan sujetas a cambios. SMPI no asume responsabilidad alguna por omisiones o diferencias. Examinamos y corregimos el contenido de este manual regularmente y nos esforzamos en proporcionar publicaciones cada vez más completas. No dude en contactarnos si tiene preguntas o comentarios.

Las especificaciones están sujetas a cambios.

MILLTRONICS® es una marca registrada de Siemens Milltronics Process Instruments

# Contacte SMPI Tecnical Publications a la dirección siguiente:

Technical Publications
Siemens Milltronics Process Instruments
1954 Technology Drive, P.O. Box 4225
Peterborough, Ontario, Canadá, K9J 7B1
E-mail: techpubs.smpi@siemens.com

## Representante europeo autorizado

Siemens AG Industry Sector 76181 Karlsruhe Deutschland

- Las instrucciones para el uso de los instrumentos de medida de nivel Siemens Milltronics están disponibles en: www.siemens.com/level. Haga clic en Support, y Manuals / Operating Instructions.
- Las instrucciones para el uso de los instrumentos de pesaje Siemens Milltronics están disponibles en: <a href="www.siemens.com/weighing">www.siemens.com/weighing</a>. Haga clic en Support, y Manuals / Operating Instructions.

# Índice

1	Acerca de este documento				
	1.1 1.2 1.3	Función	4		
2	Para su seguridad				
	2.1 2.2 2.3 2.4 2.5	Personal autorizado	5 5 5		
	2.6	Conformidad CE	6		
3		Descripción del producto			
	3.1	Construcción			
	3.2	Principio de operación			
	3.4	Almacenaje v transporte			
4	Mont	or			
-	4.1	Instrucciones generales	10		
	4.2	instrucciones de montaje			
5	Cone	ectar a la alimentación de tensión			
•	5.1	Preparación de la conexión	14		
	5.2	Esquema de conexión			
6	Pues	ta en marcha			
	6.1	Indicación estado de conexión	19		
	6.2	Simulación	19		
	6.3	Tabla de funciones	20		
7	Mant	enimiento y eliminación de fallos			
	7.1	Mantenimiento			
	7.2	Eliminar fallos			
	7.3	Reparación del equipo	22		
8	Desn	nontaje			
	8.1	Secuencia de desmontaje			
	8.2	Eliminar	23		
9	Anexo				
	9.1	Datos técnicos			
	92	Medidas	27		

## 1 Acerca de este documento

#### 1.1 Función

Este manual de instrucciones suministra las informaciones necesarias para el montaje, la conexión y puesta en servicio, así como instrucciones importantes de mantenimiento y eliminación de fallos Por eso léala antes de la puesta en servicio y consérvela todo el tiempo al alcance de la mano en las cercanías del equipo como parte integrante del producto.

## 1.2 Grupo destinatario

El presente manual de instrucciones está dirigido a los especialistas capacitados. Hay que facilitar el acceso de los especialistas al contenido del presente manual de instrucciones y aplicarlo.

# 1.3 Simbología empleada



#### Información, sugerencia, nota

Este símbolo caracteriza informaciones adicionales de utilidad.



**Cuidado:** En caso de omisión de ese aviso se pueden producir fallos o interrupciones.

**Aviso:** En caso de omisión de ese aviso se pueden producir lesiones personales y/o daños graves del equipo.

**Peligro:** En caso de omisión de ese aviso se pueden producir lesiones personales graves y/o la destrucción del equipo.



#### Aplicaciones Ex

Este símbolo caracteriza instrucciones especiales para aplicaciones Fx.

#### Lista

El punto precedente caracteriza una lista sin secuencia obligatoria

#### → Paso de procedimiento

Esa flecha caracteriza un paso de operación individual.

#### Secuencia de procedimiento

Los números precedentes caracterizan pasos de operación secuenciales.



#### Eliminación de baterías

Este símbolo caracteriza indicaciones especiales para la eliminación de baterías y acumuladores.

# 3191-ES-141016

# 2 Para su seguridad

#### 2.1 Personal autorizado

Todas las operaciones descritas en este manual de instrucciones pueden ser realizadas solamente por especialistas capacitados, autorizados por el operador del equipo.

Durante los trabajos en y con el equipo siempre es necesario el uso del equipo de protección necesario.

## 2.2 Empleo acorde con las prescripciones

SITRANS LVL100 es un sensor para la detección de nivel.

Informaciones detalladas sobre el campo de aplicación se encuentran en el capítulo "Descripción del producto".

La confiabilidad funcional del equipo está garantizada solo en caso de empleo acorde con las prescripciones según las especificaciones en el manual de instrucciones del equipo así como las instrucciones suplementarias.

Por motivos de seguridad y de garantía las manipulaciones en el equipo que excedan las operaciones necesarias descritas en el manual de instrucciones deben ser realizadas exclusivamente por el personal autorizado del fabricante

#### 2.3 Aviso contra uso incorrecto

En caso de empleo inadecuado o contrario a las prescripciones se pueden producir riesgos de aplicación específicos de este equipo, por ejemplo, un sobrellenado de depósito o daños en las partes del equipo a causa de montaje o ajuste erróneo.

# 2.4 Instrucciones generales de seguridad

El equipo corresponde con el estado tecnológico, considerando las prescripciones y recomendaciones normales. El usuario tiene que respetar las instrucciones de seguridad de este manual de instrucciones, las normas de instalación específicas del país y las normas validas de seguridad y de prevención de accidentes.

El equipo solamente puede emplearse en estado técnico perfecto y con seguridad funcional. El operador es responsable del funcionamiento sin fallos del equipo.

Además, el operador está en la obligación de determinar durante el tiempo completo de empleo la conformidad de las medidas de seguridad del trabajo necesarias con el estado actual de las regulaciones validas en cada caso y las nuevas prescripciones.

# 2.5 Instrucciones de seguridad en el equipo

Hay que atender a los símbolos e instrucciones de seguridad puestos en el equipo.

# 2.6 Conformidad CE

El equipo cumple los requisitos legales de la norma CE correspondiente. Con el símbolo CE certificamos la comprobación exitosa

# 3 Descripción del producto

#### 3.1 Construcción

#### Alcance de suministros

El alcance de suministros comprende:

- Interruptor de nivel SITRANS LVL100
- Magneto de verificación
- Documentación
  - Este manual de instrucciones
  - Certificaciones en caso necesario

#### Componentes

Componentes de SITRANS LVL100:

- Carcasa con electrónica
- Conexión al proceso con horquilla vibratoria



Fig. 1: SITRANS LVL100

#### Placa de tipos

La placa de tipos contiene los datos más importantes para la identificación y empleo del equipo.

- Número de artículo
- Número de serie
- Datos técnicos
- Números de artículo documentación

# 3.2 Principio de operación

## Campo de aplicación

SITRANS LVL100 es un sensor de nivel con horquilla vibratoria para la detección de nivel.

Está diseñado para el empleo industrial en todas las ramas de la ingeniería de procesos y puede emplearse en líquidos.

Aplicaciones típicas son protección contra rebose y marcha en seco. Con la horquilla vibratoria de tan sólo 38 mm el SITRANS LVL100 abre nuevas posibilidades de aplicación, p. ej., en tuberías a partir de un diámetro DN 25. La pequeña horquilla permite el uso en depósitos, tanques y tuberías. Gracias a su sistema de medición robusto y simple el SITRANS LVL100 puede emplearse casi independiente de las propiedades químico - físicas de los líquidos.

El mismo trabaja también bajo condiciones difíciles de medición tales como turbulencias, burbujas de aire, formación de espuma, incrustaciones, fuertes vibraciones ajenas o productos variables.

#### Monitorización de fallo

El módulo electrónico del SITRANS LVL100 controla continuamente mediante la evaluación de frecuencia los criterios siguientes:

- Corrosión o deterioro fuerte de la horquilla vibratoria
- Falta de vibraciones
- Rotura de la línea hacia el piezoaccionamiento

Si se detecta una interrupción de funcionamiento o falla de suministro de tensión, entonces el sistema electrónico asume un estado de conexión definido, es decir la salida está abierta (Estado seguro).

#### Principio de funcionamiento

La horquilla vibratoria es accionada de forma piezoeléctrica y oscila a su frecuencia mecánica de resonancia de aproximadamente 1100 Hz. Si la horquilla vibratoria se cubre de producto almacenado, cambia la frecuencia. Este cambio es captado por el módulo electrónico integrado y convertida en una instrucción.

#### Alimentación de tensión

SITRANS LVL100 es un equipo compacto, lo que significa, que puede trabajar sin evaluación externa. El sistema electrónico integrado evalúa la señal de nivel y entrega una señal de conexión. Con esa señal de salida puede activarse directamente un aparato conectado a continuación (p. ej. un dispositivo de alarma, una bomba, etc.).

Los datos para la alimentación de tensión están en el capítulo *Datos técnicos*.

# 3.3 Configuración

El estado de conexión del SITRANS LVL100 se puede controlar con la carcasa cerrada (Lámpara de control). Se pueden detectar productos con densidad > 0,7 g/cm³ (0.025 lbs/in³).

# 3.4 Almacenaje y transporte

#### **Embalaje**

Su equipo está protegido por un embalaje durante el transporte hasta el lugar de empleo. Aquí las solicitaciones normales a causa del transporte están aseguradas mediante un control basándose en la norma DIN EN 24180.

En caso de equipos estándar el embalaje es de cartón, compatible con el medio ambiente y reciclable. En el caso de versiones especiales se emplea adicionalmente espuma o película de PE. Deseche los desperdicios de material de embalaje a través de empresas especializadas en reciclaje.

#### **Transporte**

Hay que realizar el transporte, considerando las instrucciones en el embalaje de transporte. La falta de atención puede tener como consecuencia daños en el equipo.

#### Inspección de transporte

Durante la recepción hay que comprobar inmediatamente la integridad del alcance de suministros y daños de transporte eventuales. Hay que tratar correspondientemente los daños de transporte o los vicios ocultos determinados.

#### **Almacenaje**

Hay que mantener los paquetes cerrados hasta el montaje, y almacenados de acuerdo de las marcas de colocación y almacenaje puestas en el exterior.

Almacenar los paquetes solamente bajo esas condiciones, siempre y cuando no se indique otra cosa:

- No mantener a la intemperie
- Almacenar seco y libre de polvo
- No exponer a ningún medio agresivo
- Proteger de los rayos solares
- Evitar vibraciones mecánicas

#### Temperatura de almacenaje y transporte

- Temperatura de almacenaje y transporte ver "Anexo Datos técnicos - Condiciones ambientales"
- Humedad relativa del aire 20 ... 85 %

## 4 Montar

## 4.1 Instrucciones generales

#### Idoneidad para las condiciones de proceso

Asegurar, que todas las partes del equipo que están en el proceso, especialmente elemento sensor, juntas de proceso y las conexiones a proceso sean adecuadas para las condiciones de proceso existentes Dentro de ellas se cuenta especialmente la presión de proceso, la temperatura de proceso así como las propiedades químicas de los medios.

Las especificaciones respectivas se encuentran en el capítulo *Datos técnicos* y en la placa de tipos.

#### Punto de conmutación

Básicamente SITRANS LVL100 se puede montar en cualquier posición. Solamente hay que montar el equipo de forma tal que la horquilla vibratoria esté a la altura del punto de conmutación deseado.

Tener en cuenta, que el punto de conexión varía en dependencia de la posición de montaje.

El punto de conmutación se refiere al producto agua (1 g/cm³/0.036 lbs/in³). Observar, que el punto de conmutación del equipo se desplaza, si el producto tiene una densidad diferente al agua.




Fig. 2: Montaje perpendicular

- 1 Punto de conmutación en el aqua
- 2 Punto de conmutación con densidad reducida
- 3 Punto de conmutación con densidad elevada






Fig. 3: Montaje horizontal

- 1 Punto de conmutación
- 2 Punto de conmutación (Posición de montaje recomendada sobre todo para productos adhesivos)

#### Humedad

Emplear el cable recomendado (ver capitulo "Conexión a la alimentación de tensión") y fije el racor atornillado para cables.

De esta forma Usted protege su SITRANS LVL100 adicionalmente contra la entrada de humedad, llevando el cable de conexión hacia abajo antes del racor atornillado para cables. De esta forma puede gotear el agua de lluvia y de condensado. Esto se aplica especialmente en montaje a la intemperie, en lugares donde se calcula con humedad (p. ej., por procesos de limpieza) o en depósitos refrigerados o caldeados




Fig. 4: Medidas contra la entrada de humedad

#### **Transporte**

Presión/Vacío

No agarrar el sensor SITRANS LVL100 por la horquilla vibratoria.

En el caso de presión excesiva o vacío en el depósito hay que sellar la conexión al proceso. Antes del empleo, comprobar si el material de sellado posee la resistencia necesaria respecto al producto y la temperatura de proceso.

#### Manipulación

El interruptor limitador vibratorio es un equipo de medición y tiene que ser tratado de forma correspondiente. Una deformación del elemento vibratorio conduce a la destrucción del equipo.



#### Advertencia:

!La carcasa no puede emplearse para atornillar! El apriete puede causar daños en el sistema mecánico de rotación de la carcasa.

Emplear el hexágono situado en la parte superior de la rosca para atornillar.

## 4.2 instrucciones de montaje

#### Racor soldado

Para las versiones roscadas SITRANS LVL100 en combinación con un racor soldado con anillo en O delantero y marca de soldadura.

SITRANS LVL100 con tamaño de rosca ¾" y 1" tienen una salida de rosca definida. Ello significa, que cada SITRANS LVL100 se encuentra siempre en la misma posición después del atornillado. Por eso, quitar la junta suministrada de la rosca del SITRANS LVL100. Dicha junta plana no hace falta durante el empleo del racor soldado con junta rasante.

Antes de la soldadura hay que destornillar el SITRANS LVL100 y sacar el anillo de goma del racor soldado.

El racor soldado tiene una muesca de marca. Soldar los racores soldados con las marcas hacia arriba o hacia abajo en caso de montaje horizontal y en sentido de la corriente en tuberías(DN 25 hasta DN 50).




Fig. 5: Marcas en los racores soldados

1 Marca

# Productos almacenados adhesivos

En caso de montaje horizontal en sólidos adhesivos y densos las superficies de la horquilla vibratoria tiene que estar lo más perpendicular posible, para mantener al mínimo las incrustaciones sobre la horquilla vibratoria. La posición de la horquilla vibratoria se encuentra señalada por una marca en el hexágono del SITRANS LVL100. De esta forma se puede controlar la posición de la horquilla vibratoria durante el atornillado. Cuando el hexágono se encuentra asentado sobre la junta plana, se puede girar la rosca media vuelta más

En caso de materiales de almacenaje adhesivos y viscosos la horquilla vibratoria debe sobresalir lo más libre posible del deposito para evitar incrustaciones. Por eso las tubuladuras para bridas y las tubuladuras roscadas no pueden exceder una longitud determinada.




Fig. 6: Productos almacenados adhesivos

# Corriente de llenado del producto

Cuando SITRANS LVL100 está montado en la corriente de llenado, pueden producirse conexiones erróneas indeseadas. Por eso, montar SITRANS LVL100 en un punto del depósito donde no se puedan producir influencias perturbadoras tales como p. Ej., aberturas de carga, agitadores, etc.

#### Corrientes

Para que la horquilla vibratoria de SITRANS LVL100 ofrezca la menor resistencia posible durante los movimientos del producto, las superficies de la horquilla vibratoria tienen que estar paralelas al movimiento del producto.

#### 5 Conectar a la alimentación de tensión

#### 5.1 Preparación de la conexión

#### Prestar atención a las indicaciones de seguridad

Prestar atención fundamentalmente a las instrucciones de seguridad siguientes:

Conectar solamente en estado libre de tensión.

#### Cable de conexión

El equipo se conecta con cable comercial de dos hilos sin blindaje. En caso de esperarse interferencias electromagnéticas, superiores a los valores de comprobación de la norma EN 61326 para zonas industriales, hay que emplear cable blindado.

Emplear cable comercial redondo. Hay que seleccionar el diámetro del cable en dependencia de la conexión de enchufe, para garantizar el efecto de hermeticidad en el racor atornillado.

- Enchufe de válvula ISO 4400, ø 4,5 ... 7 mm
- Enchufe de válvula ISO 4400 con técnica de desplazamiento de aislamiento, ø 5,5 ... 8 mm

# cables

Racores atornillados para Emplear cable con sección metálica redonda y apretar el racor atornillado.

> El aislamiento del racor para cables es de especial importancia durante el montaje a la intemperie, en depósitos refrigerados o en zonas bajo la acción de la humedad, en las que se realiza limpieza p. Ej. con vapor o alta presión.

# 5.2 Esquema de conexión

#### Resumen de carcasas




Fig. 7: Resumen de variantes de conexión

- 1 Conexión de enchufe M12 x 1
- 2 Enchufe de válvula ISO 4400
- 3 Enchufe de válvula ISO 4400 con técnica de desplazamiento de aislamiento

#### Modelos de conector

#### Conexión de enchufe M12 x 1

Ese enchufe requiere de un cable terminado completamente. En dependencia de la versión tipo de protección IP 66/IP 67 o IP 68 (0,2 bar).

#### Enchufe de válvula ISO 4400

Para esta variante de enchufe puede utilizarse un cable comercial de sección redonda. Diámetro del cable 4,5 ... 7 mm, tipo de protección IP 65.




Fig. 8: Conexión enchufe de válvula ISO 4400

- 1 Tornillo de presión
- 2 Arandela de presión
- 3 Anillo de obturación
- 4 Tornillo de fijación
- 5 Disco de obturación
- 6 Caja del tomacorrientes
- 7 Cartucho enchufable
- 8 Junta de perfil
- 9 Lámpara de control
- 10 SITRANS LVL100

# Enchufe de válvula ISO 4400 con técnica de desplazamiento de aislamiento

En el caso de esta variante de enchufe se puede utilizar un cable comercial de sección redonda. No es necesario quitar el aislamiento de los conductores internos. El enchufe une automáticamente a los conductores durante el atornillamiento. Diámetro de cable 5,5 ... 8 mm, tipo de protección IP 67.




Fig. 9: Conexión enchufe de válvula ISO 4400 con técnica de desplazamiento de aislamiento

- Tuerca de unión
- 2 Cable
- 3 Anillo de obturación
- 4 Inserto de terminales
- 5 Caja del tomacorrientes

#### Salida del transistor

Para la conexión a las entradas binarias de un PLC.




Fig. 10: Esquema de conexión, salida de transistor para enchufe de válvula DIN 4400

PA Conexión equipotencial

R, Resistencia de carga (Protección, relé, etc.)




Fig. 11: Esquema de conexión (carcasa), salida de transistores de la conexión de enchufe M12 x 1

- 1 Pardo
- 2 Blanco
- 3 azul
- $\begin{array}{ll} {\rm 4} & {\rm negro} \\ {\rm R_L} & {\rm Resistencia~de~carga~(Protecci\'on,~rel\'e,~etc.)} \end{array}$

#### 6 Puesta en marcha

#### 6.1 Indicación estado de conexión

El estado de conexión de la electrónica puede controlarse con las lámparas de control (LEDs) integradas en la parte superior de la carcasa.

Las lámparas de control tienen el significado siguiente:

- Luz verde tensión de alimentación conectada
- Luz amarilla Elemento vibratorio cubierto
- Luz roja momentánea Control de funcionamiento durante el arranque del equipo (durante 0,5 s)
- Luz roja Corto circuito o sobrecarga en el circuito de carga (salida del sensor de alta impedancia)
- Rojo intermitente fallo en el elemento vibratorio o en la electrónica (Salida del sensor de alta impedancia)

#### 6.2 Simulación

El SITRANS LVL100 tiene una función integrada para la simulación de la señal de salida que se puede activar magnéticamente. Favor de proceder de la forma siguiente:

→ Mantener el magneto de verificación (accesorio) contra el símbolo circular "TEST" en la carcasa del equipo



Fig. 12: Simulación de la señal de salida

El magneto de verificación modifica el estado de conexión actual del equipo. Las variaciones se pueden controlar en el LED. Tener en cuenta que los aparatos conectados a continuación se activan durante la simulación.

Si el sensor SITRANS LVL100 no conmuta, incluso después de intentos repetidos con el imán de prueba, controle el enchufe y la línea de conexión y trate nuevamente. Si no se ejecuta ningún funcionamiento de conmutación, entonces existe un error electrónico. En ese caso

hay que cambiar el sistema electrónico o enviar el equipo a nuestro departamento de reparaciones.



#### Cuidado:

Después de la simulación, quitar de nuevo el magneto de verificación de la carcasa del equipo obligatoriamente.

### 6.3 Tabla de funciones

La tabla siguiente ofrece un resumen acerca de los estados de conmutación en dependencia del modo de operación ajustado y el nivel.

	Nivel	Estado de con- mutación	Lámpara de control Amarilla - Co-	Lámpara de control	Lámpara de control Roja - Aviso de
			bertura	ción de tensión	fallo
Modo de opera- ción máx.	- I zi	cerrada	0	- <del>\</del> -	0
Modo de opera- ción máx.	333	abierta	-\\.	- <u>\</u> -	0
Modo de opera- ción min.	=0.25	cerrada	- <u>`</u> \;-	- <u>\</u> -	0
Modo de opera- ción min.	-131	abierta	0	->	0
Fallo	a voluntad	abierta	a voluntad	-\	- <u>&gt;</u>

# 7 Mantenimiento y eliminación de fallos

#### 7.1 Mantenimiento

En caso de empleo acorde con las prescripciones no se requiere mantenimiento especial alguno durante el régimen normal de funcionamiento.

#### 7.2 Eliminar fallos

# Comportamiento en caso de fallos

Es responsabilidad del operador de la instalación, la toma de medidas necesarias para la eliminación de los fallos ocurridos.

#### Causas de fallo

SITRANS LVL100 ofrece una medida elevada de seguridad de funcionamiento. Sin embargo durante el funcionamiento pueden aparecer fallos. Esos fallos pueden tener por ejemplo las causas siguientes:

- Sensor
- Proceso
- Alimentación de tensión
- Evaluación de la señal

#### Eliminación de fallo

La primera medida es la comprobación de la señal de salida. En muchos casos por esta vía pueden determinarse las causas y eliminar así los fallos.

# Comprobar la señal de conmutación

Error	Causa	Corrección	
Lámpara de control verde apa- gada	Interrupción de la alimentación de tensión	Controlar la alimentación de tensión y la conexión de cables	
	Electrónica defectuosa	Cambiar el equipo o enviarlo a reparación.	
Lámpara de control roja en-	Fallo en la cone- xión eléctrica	Conectar el equipo según el plano de conexión	
cendida (Salida de conmutación con alta impe- dancia)	Cortocircuito o so- brecarga	Controlar la conexión eléctrica	
Lámpara de control roja inter- mitente (Salida de	Frecuencia de os- cilación fuera de especificación	Controlar el elemento vibratorio contra adherencias y sedimentación y elimi- ne las mismas	
conmutación con alta impedancia)	Adherencias en el elemento vibratorio	Controlar el elemento vibratorio y las tubuladuras contra adherencias even- tuales y eliminarlas	
	Elemento vibrato- rio dañado	Controlar si el elemento vibratorio está dañado o muy corroído	

#### Comportamiento después de la eliminación de fallos

En dependencia de la causa de fallo y de las medidas tomadas hay que realizar nuevamente en caso necesario los pasos de procedimiento descritos en el capítulo "*Puesta en marcha*".

# 7.3 Reparación del equipo

Si fuera necesaria una reparación, favor de dirigirse a Siemens Milltronics Process Instruments Inc. Las localizaciones se encuentran en nuestro sitio web "www.siemens.com/processautomation".

# 3191-ES-141016

# 8 Desmontaje

## 8.1 Secuencia de desmontaje



#### Advertencia:

Antes del desmontaje, prestar atención a condiciones de proceso peligrosas tales como p. Ej., presión en el depósito, altas temperaturas, productos agresivos o tóxicos, etc.

Atender los capítulos "Montaje" y "Conexión a la alimentación de tensión" siguiendo los pasos descritos allí análogamente en secuencia inversa.

#### 8.2 Eliminar

El equipo se compone de materiales recuperables por establecimiento especializados de reciclaje. Para ello, hemos diseñado la electrónica de fácil desconexión, empleando materiales recuperables.

#### Directiva WEEE 2002/96/CE

Este equipo no responde a la directiva WEEE 2002/96/CE y las leyes nacionales correspondientes. Llevar el equipo directamente a una empresa especializada de reciclaje, sin emplear para esto los puntos comunales de recogida. Los mismos pueden emplearse solamente para productos de uso privado según la directiva WEEE.

Un reciclaje especializado evita consecuencias negativas sobre el hombre y el medio ambiente, posibilitando la recuperación de materias primas valiosas.

Materiales: ver "Datos técnicos"

Si no tiene posibilidades, de reciclar el equipo viejo de forma especializada, consulte con nosotros acerca de las posibilidades de reciclaie o devolución.

## 9 Anexo

#### 9.1 Datos técnicos

## **Datos generales**

Material 316L equivalente con 1.4404 o 1.4435

Materiales, en contacto con el medio

Horquilla vibratoria
 316L

Junta del proceso
 Klingersil C-4400

Conexiones a proceso
 316L

Materiales, sin contacto con el medio

- Carcasa 316L y plástico PEI

Peso apróx. 250 g (9 oz)

Conexiones a proceso

Rosca para tubos, cilíndrica
 G½, G¾, G1

(DIN 3852-A)

Rosca para tubos americana, cónica ½ NPT, ¾ NPT, 1 NPT

(ASME B1.20.1)

Conexiones apropiadas para alimentos
 Clamp 1", Clamp 1½", Clamp 2", PN 16 DIN 32676,
 ISO 2852/316L, unión roscada para tubos DN 25 PN 40,

unión roscada para tubos DN 40 PN 40, unión roscada

para tubos DN 50 PN 25, SMS DN 38 PN 6

Momento máximo de apriete - Conexión al proceso)

Rosca G½, ½ NPT
 Rosca G¾, ¾ NPT
 Rosca G1, 1 NPT
 S0 Nm (37 lbf ft)
 75 Nm (55 lbf ft)
 100 Nm (73 lbf ft)

Acabado superficial

 $- \ \, \text{Est\'andar} \qquad \qquad \qquad \text{R}_{\text{a}} < 3,2 \ \mu\text{m} \ (1.26^{\text{-4}} \, \text{in})$   $- \ \, \text{Versi\'on para alimentos} \qquad \qquad \text{R}_{\text{a}} < 0.8 \ \mu\text{m} \ (3.15^{\text{-5}} \, \text{in})$ 

#### Exactitud de medida

Histéresis apróx. 2 mm (0.08 in) con montaje vertical

Retardo de conexión apróx. 500 ms (on/off)
Frecuencia de medición apróx. 1100 Hz

#### Condiciones ambientales

Temperatura ambiental en la carcasa  $-40 \dots +70 \,^{\circ}\text{C} \, (-40 \dots +158 \,^{\circ}\text{F})$ Temperatura de almacenaje y transporte  $-40 \dots +80 \,^{\circ}\text{C} \, (-40 \dots +176 \,^{\circ}\text{F})$ 

#### Condiciones de proceso

Presión de proceso -1 ... 64 bar/-100 ... 6400 kPa (-14.5 ... 928 psig)

Temperatura de proceso - Estándar -40 ... +100 °C (-40 ... +212 °F)




Fig. 31: Dependencia de la temperatura ambiente de la temperatura de proceso

- 1 Temperatura ambiente en °C (°F)
- 2 Temperatura de proceso en °C (°F)

Temperatura de proceso - Versiones de -40 ... +150 °C (-40 ... +302 °F) alta temperatura (Opcional)




Fig. 32: Dependencia de la temperatura ambiente de la temperatura de proceso

- 1 Temperatura ambiente en °C (°F)
- 2 Temperatura de proceso en °C (°F)

Viscosidad - dinámica 0,1 ... 10000 mPa s

Velocidad de flujo max. 6 m/s (con una viscosidad de 10000 mPa s

Densidad 0.7 ... 2.5 g/cm<sup>3</sup> (0.025 ... 0.09 lbs/in<sup>3</sup>)

Bolloidad	5,7 2,5 g/5 (5.525 5.55 lb5/li1 )		
Configuración			
Conexiones de enchufe	Especificación ver "Conexión a la alimentación de tensión"		
Lámparas de control (LED)			
- verde	Alimentación de tensión conectada		
– amarillo	Elemento vibratorio cubierto		

- Rojo	Fallo
Magnitud de salida	
Salida	Salida de transistor PNP
Corriente bajo carga	max. 250 mA (salida, resistente a cortocircuito permanente)
Caída de tensión	<3V
Tensión de activación	< 34 V DC
Corriente en estado de no conducción	< 10 μΑ
Modo de operación	
– Mín./Máx.	Conmutación por conexión electrónica
- Máx.	Protección contra sobrellenado
– Mín.	Protección contra marcha en seco
Alimentación de tensión	
Tensión de trabajo	9,6 35 V DC
Consumo de potencia	máx. 0,5 W
Datos electromecánicos	
Enchufe de válvula ISO 4400	
<ul> <li>Sección de conductor</li> </ul>	1,5 mm <sup>2</sup> (0.06 in <sup>2</sup> )
<ul> <li>Diámetro exterior del cable</li> </ul>	4,5 7 mm (0.18 0.28 in)
Enchufe de válvula ISO 4400 con técnica	a de desplazamiento de aislamiento
- Sección de conductor	para secciones de cables de $0.5 \dots 1 \text{ mm}^2$ $(0.02 \dots 0.04 \text{ in}^2)$
<ul> <li>Diámetro de cada alambre</li> </ul>	> 0,1 mm (0.004 in)
<ul> <li>Diámetro del conductor</li> </ul>	1,6 2 mm <sup>2</sup> (0.06 0.08 in <sup>2</sup> )
<ul> <li>Diámetro exterior del cable</li> </ul>	5,5 8 mm (0.22 0.31 in)
- Frecuencia de conexión	10 x (en la misma sección)
Medidas de protección eléctrica	
Grado de protección	
- Enchufe de válvula ISO 4400	IP 65
<ul> <li>Enchufe de válvula ISO 4400 con técnica de desplazamiento de aisla- miento</li> </ul>	IP 67
- Conexión de enchufe M12 x 1	IP 66/IP 67 o IP 68 (0,2 bar)
Categoría de sobretensión	III
Clase de aislamiento	II

# Homologaciones

Equipos con homologación pueden tener datos técnicos diferentes en dependencia de la versión. Por eso para dichos equipos hay que considerar los documentos de homologación correspondientes. Los mismos están dentro del alcance de suministros.

## 9.2 Medidas

## SITRANS LVL100, versión estándar - rosca




Fig. 33: SITRANS LVL100, versión estándar - rosca

- 1 Rosca G½ (DIN ISO 228/1), ½ NPT (M12 x 1)1)
- 2 Rosca G¾ (DIN ISO 228/1), ¾ NPT (Enchufe de válvula ISO 4400)
- 3 Rosca G1 (DIN ISO 228/1), 1 NPT (Enchufe de válvula ISO 4400 con técnica de desplazamiento de aislamiento)
- 4 Punto de conmutación

<sup>43191-</sup>ES-141016

<sup>1)</sup> Atender, que la longitud total aumenta por la conexión de enchufe.

#### SITRANS LVL100, versión estándar - rosca G¾, G1, ¾ NPT, 1 NPT




Fig. 34: SITRANS LVL100, versión estándar - rosca G¾, G1, ¾ NPT, 1 NPT

- 1 Rosca G¾, G1 (DIN ISO 228/1), ¾ NPT o 1 NPT (M12 x 1)<sup>2)</sup>
- 2 Rosca G¾, G1 (DIN ISO 228/1), ¾ NPT o 1 NPT (Enchufe de válvula ISO 4400)
- 3 Rosca G¾, G1 (DIN ISO 228/1), ¾ NPT o 1 NPT (Enchufe de válvula ISO 4400 con técnica de desplazamiento de aislamiento)
- 4 Punto de conmutación
- L Longitud para G¾ (DIN ISO 228/1), ¾ NPT: 64 mm (2.5 in)
- L Longitud para G1 (DIN ISO 228/1), 1 NPT: 67 mm (2.64 in)

<sup>2)</sup> Atender, que la longitud total aumenta por la conexión de enchufe.

Fig. 35: SITRANS LVL100, versión de alta temperatura

- 1 Rosca G½, G¾, G1 (DIN ISO 228/1), ½ NPT, ¾ NPT o 1 NPT (M12 x 1)3)
- 2 Rosca G½, G¾, G1 (DIN ISO 228/1), ½ NPT, ¾ NPT o 1 NPT (Enchufe de válvula ISO 4400)
- 3 Rosca G½, G¾, G1 (DIN ISO 228/1), ½ NPT, ¾ NPT o 1 NPT (Enchufe de válvula ISO 4400 con técnica de desplazamiento de aislamiento)
- 4 Punto de conmutación
- L Longitud para G½ (DIN ISO 228/1), ½ NPT: 62 mm (2.44 in)
- L Longitud para G¾ (DIN ISO 228/1), ¾ NPT: 64 mm (2.5 in)
- L Longitud para G1 (DIN ISO 228/1), 1 NPT: 67 mm (2.64 in)

<sup>3)</sup> Atender, que la longitud total aumenta por la conexión de enchufe.

## SITRANS LVL100, versiones para alimentos




Fig. 36: SITRANS LVL100, versiones para alimentos

- 1 Clamp (Enchufe de válvula ISO 4400)
- 2 Unión roscada para tubos (Enchufe de válvula ISO 4400)
- 3 SMS 1145 (Enchufe de válvula ISO 4400)
- 4 Punto de conmutación
- L Longitud con Clamp: 53 mm (2.1 pulg)
- L Longitud para unión roscada: 53 mm (2.1 pulg)
- L Longitud para SMS 1145: 53 mm (2.1 in)

# **Notes**

# For more information

www.siemens.com/level

www.siemens.com/weighing

Siemens AG Industry sector 1954 Technology Drive P.O. Box 4225 Peterborough. ON Canada K9J7B1

email: techpubs.smpi@siemens.com

www.siemens.com/processautomation

Subject to change without prior notice Rev. 1.0

© Siemens AG 2014